



Declaración

Por favor, lea el manual del usuario con el fin de mantener el teléfono móvil en las mejores condiciones.

El manual ha sido verificado y revisado para garantizar la precisión. Las instrucciones y descripciones contenidas en este documento son exactas al momento de la publicación. Sin embargo, los teléfonos móviles desarrollados después y el contenido de su manual están sujetos a modificación sin previo aviso. Nuestra compañía se reserva los derechos en relación con el manual.

Medidas de seguridad

	Seguro de inicio Por favor, no iniciar el teléfono móvil en caso de que sea prohibido el uso de equipo de telefonía móvil o el uso de la misma puede dar lugar a cualquier interferencia o peligro.
	Ponga la seguridad del tráfico primero Por favor, observe todas las leyes y reglamentos locales. Conducir el automóvil con las dos manos. Ponga la seguridad del tráfico por primera vez en la unidad.
	Interferencia Cualquier equipo móvil puede estar sujeto a interferencias, que afectan a su rendimiento.
	Apague en el hospital Por favor, cumpla con todas las restricciones relacionadas. Apague el móvil cuando se encuentre cerca de equipos médicos.
	Apague en el avión Por favor, cumpla con todas las restricciones relacionadas. El uso de equipos móviles puede provocar interferencias en el avión.
	Apague al llenar el depósito Por favor, no de utilizar el equipo en las gasolineras. No utilice el equipo en la periferia de combustible o productos químicos.
	De apagado en la periferia de los puntos de voladura Por favor, cumpla con todas las restricciones relacionadas. No utilice el equipo cerca del lugar de la voladura.
	El empleo adecuado Use el equipo sólo en lugares adecuados como se describe en el documento de producto. Si no los necesita, por favor, no toque el punto de la antena.
	Emplear servicio de mantenimiento adecuado Sólo el personal de mantenimiento cualificado está autorizado a instalar o reparar el equipo.
	Accesorios y baterías Accesorios aprobados y la batería se van a utilizar. Por favor, no se conectan con los productos sin igual.
	Impermeabilización de calidad El equipo no es resistente al agua / Por favor, mantenga seco.
	De reserva Haga copias de seguridad o llevar un registro escrito de información importante que guarda en el equipo.

	<p>Conexión con otros dispositivos</p> <p>Por favor, lea el manual del usuario del dispositivo para obtener información detallada de seguridad cuando se conecta el equipo con otros dispositivos. No conecte con productos sin igual.</p>
	<p>Llamada de emergencia</p> <p>Asegúrese de que el equipo está en la zona del servicio de red y la función de llamada se activará. Según los requisitos específicos, pulse la tecla de acabado para borrar la pantalla y volver al estado de espera. Ingrese el número de llamadas de emergencia y pulse la tecla de llamada. Dígale a la llamada de su ubicación. No cuelgue antes de la cuenta llamada para usted.</p>

■ **Acerca de su teléfono móvil**

Por favor, respetar las leyes y reglamentos y respetar las costumbres locales, así como intimidades de los demás y los derechos legales e intereses (incluidos los derechos de autor) utilizando las distintas funciones del móvil. Encienda el móvil para poder utilizar sus funciones (con excepción de la alarma del reloj). En caso de uso de los equipos móviles pueden causar interferencias o comportar algún peligro, por favor, no enciende la cámara.

■ **Servicio de la red**

Usted debe solicitar al proveedor de servicios inalámbricos para la apertura de los servicios necesarios para poder utilizar la función de teléfono del equipo. Muchas funciones de los equipos necesitan un apoyo especial a la red de funciones. Las funciones pueden no ser aplicables a todas las redes. En cuanto a otras redes, puede que tenga que llegar a acuerdos necesarios con el proveedor de servicios inalámbricos antes de usar los servicios de red. Que tu proveedor de servicio le proporcionará descripciones necesarias e interpretar la norma de carga para usted. Ciertas restricciones pueden ser formuladas por algunas redes, lo que afectará el modo que utiliza el servicio de red. Por ejemplo, en ciertas redes, no todos los caracteres y servicios en relación con el lenguaje son compatibles. Usted debe solicitar al proveedor de servicios inalámbricos para la apertura de los servicios necesarios para poder utilizar la función de teléfono del equipo. Muchas funciones de los equipos necesitan un apoyo especial a la red de funciones. Las funciones pueden no ser aplicables a todas las redes. En cuanto a otras redes, puede que tenga que llegar a acuerdos necesarios con el proveedor de servicios inalámbricos antes de usar los servicios de red. Que tu proveedor de servicio le proporcionará descripciones necesarias e interpretar la norma de carga para usted. Ciertas restricciones pueden ser formuladas por algunas redes, lo que afectará el modo que utiliza el servicio de red. Por ejemplo, en ciertas redes, no todos los caracteres y servicios en relación con el lenguaje son compatibles. Que tu proveedor de servicios puede requerir que prohibía el uso o apagar parte de las funciones. A continuación, estas funciones no se mostrarán en la lista de funciones del equipo. Su equipo también puede contar con algunas configuraciones especiales, como el nombre de la lista de funciones, la secuencia de la lista de funciones y el cambio de iconos. Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicios.

Información general

■ **Descripción de las funciones**

El teléfono es una combinación perfecta de diseño humanizado y ejecución exquisita, la línea de corriente y el cuerpo es ingenioso fácil de sujetar. Con racionalizar y marco ingenioso, que se siente cómoda de sostener el teléfono móvil en la mano. Es compatible con TXT libro electrónico, Bluetooth, dual tarjetas SIM con un blanco, cámara de red, cámara y etc. Hace su trabajo más conveniente y el tiempo libre más divertido con la combinación de sus escritos a mano función, floridas de color de pantalla, timbres agradable, retrato cabeza de dibujos animados para las llamadas entrantes, función fuerte de administración de archivos (con soporte para tarjeta T-FLASH), función de cámara de moda y la cinta durante mucho tiempo la función de grabación, reproductor de

música, reproductor de vídeo, MMS apoyo.

■ Password

Teléfono contraseña

Con la contraseña del teléfono, puede impedir que otros utilicen su teléfono móvil sin su aprobación. La contraseña del teléfono original es 1122.

PIN

PIN (número de identificación personal) y UPIN (número único de identificación personal) (dígitos 4-8) le ayudan a prevenir que otras personas le uso de la tarjeta SIM sin su aprobación.

PUK

Introduzca el código PUK de 8 dígitos (clave de desbloqueo personal) para cambiar el PIN y UPIN bloqueado. Entrada PUK2 (de 8 dígitos) para cambiar el PIN2 bloqueado. Si las llaves no se proporcionan junto con la tarjeta SIM, por favor pregunte al proveedor de servicios local.

Restricción de código

Tienes que introducir el código de restricción (de 4 dígitos) para usar el operador de restricción determinada función. Tenga en cuenta que la función requiere el apoyo de la tarjeta SIM.1. Introducción

■ Inserte la tarjeta SIM y la batería

Asegúrese de apagar el equipo y desconecte el cargador antes de extraer la batería.

Consulte a su proveedor de tarjeta SIM si ha prestado servicios de la tarjeta SIM y el método de uso que pueden ser proveedor de servicios a otros distribuidores.

Tarjeta SIM y sus contactos son vulnerables a cero o dobleces. La atención se fijará cuando el uso, insertar o sacar la tarjeta.

Está prohibido introducir o extraer cualquiera de las tarjetas SIM cuando el móvil está encendido, se pueden dañar las tarjetas SIM. Por favor, insertar o extraer la tarjeta SIM después de asegurarse de que el móvil está apagado correctamente.

■ Insertar / sacar T-FLASH CARD

Sólo uso aprobado y la tarjeta T-FLASH compatibles aplicable al teléfono móvil. Aprobada la memoria de tarjeta estándar del comercio se aplica, sin embargo, ciertas bandas puede no ser totalmente compatible con el teléfono móvil. Uso de tarjeta de memoria no compatible puede dañar no sólo la tarjeta y el móvil, sino también los datos almacenados en la tarjeta.

1. Apague el teléfono móvil, retirar la cubierta posterior y saque la batería.
2. Levante el clip, e inserte la tarjeta en él con el lado de los contactos dorados hacia el interior.
3. Ponga el clip y deslice para que se bloquee en su posición.
4. Ponga en la batería e instalar la cubierta posterior.

■ Carga de la batería

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.

Sólo uso aprobado de la batería, el cargador y los accesorios aplicables al modelo de móvil específico. Usando otros tipos de batería, el cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o garantía de los equipos y puede resultar en peligro.

Consulte al distribuidor para el suministro de accesorios aprobados relativa. Sujete el enchufe para conectar y se cortará el suministro de energía de los accesorios en lugar de tirar del cable de alimentación.

1. Enchufe el cargador en una toma de corriente AC.
2. Inserte el contacto conector del cargador en el otro extremo en el enchufe en el lado del móvil.

Si la batería se queda sin electricidad, es posible que tenga que esperar unos minutos hasta que el símbolo de carga se muestra en la pantalla, y entonces usted puede realizar cualquier llamada y responder a cualquier

llamada.

El tiempo de carga depende del cargador que utiliza.

Nota: Por favor, no introduzca en el mismo tiempo, el cargador y la línea de datos USB, si está insertada, al mismo tiempo puede hacer que el equipo y el daño del teléfono móvil (o llevar a USB cable de datos no puede ser identificado).

■ **Inicio y cierre**

Pulse la tecla de la alimentación eléctrica para poner en marcha o apagar el teléfono móvil.

Si se le pide a la entrada de PIN o UPIN, por favor ingrese la contraseña requerida (que se muestra como **** en la pantalla).

Antena

El teléfono móvil puede contar con built-in y expuestos de la antena. Al igual que con cualquier otra radio dispositivos de transmisión, no toque la antena si no es necesario ya que puede afectar a la calidad de las telecomunicaciones y dar lugar a equipos que operan en un nivel de energía superior al requerido, lo que acorta la vida útil de la batería.

2. Su Telefono móvil

■ **Botón y el módulo**








■ **Espere el momento oportuno**
















Y pensar que de telefonía móvil está listo, pero le confiesa a ser puesto en uso, es a su vez de teléfono móvil para estar en el estado de alerta al importar cualquier personaje todavía no.

Bajo el estado de alerta rápida manera

Después de la tarjeta SIM y el teléfono móvil desbloqueo logrado, teléfono móvil buscará la red disponible de forma voluntaria. Camino de la máquina en busca de escapar a la red de entrar en el estado de alerta. Puede ser en curso de proceso por lotes llamado y se reúnen para escuchar a llamar por teléfono.

Iconos en la parte superior

	SIM 1 intensidad de las señales de la red
	SIM 2 intensidad de las señales de la red
	SIM1 un nuevo SMS o bandeja de entrada está llena
	SIM2 un nuevo SMS o bandeja de entrada está llena
	recibió un nuevo SIM CARD1 MMS
	recibió un nuevo SIM Card2 MMS
	una sala de chat

	sala de chat dos
	SIM1 llamada perdida
	SIM2 llamada perdida
	SIM1 incondicional divierten
	SIM2 incondicional divierten
	alarma de reloj activa
	Vibra y el anillo
	Anillo
	Vibra a continuación, el anillo
	Vibración sólo
	de la batería
	modo de auriculares
	Servicio de mensajes
	Modo Bluetooth
	nWay Cronómetro

3. Comunicar por la función de teléfono

■ Realizar llamadas

Usted puede utilizar otra manera de asignar llamando al:

1. Importar un número de teléfono, pida Distrito añadir un número, y luego empuje hacia abajo antes de fijar un número de teléfono para comunicarse por el teclado del teléfono. Y entonces necesidad de asignar docena de llamadas de larga distancia internacional, (representan el código internacional de acceso telefónico a cabo de acuerdo a la importación de los astilleros de larga distancia internacional carácter "+")

en dos * por favor, importe el país o el código de área, número de área (de acuerdo a necesidad de "0" para importar y añadir innecesariamente en el frente número de área) y número de teléfono.

2. Debe introducir ya lote de número de teléfono, pida comunicarse por teléfono en el marco del estado de alerta, con arreglo a la vez clave. Elija necesitaba el número o el nombre completo, y luego empuja hacia abajo la comunicación por el teclado del teléfono.
3. Busque el nombre o número de teléfono almacenamiento en la libreta de direcciones. Se va a ajustar el volumen del sonido en la comunicación por teléfono, presione la tecla de volumen del sonido hacia arriba o abajo por favor.
4. La clave de asignación de avión de plomo, se utiliza para iniciar el telegrama pidiendo entrantes (creo que el número ya las importaciones o se mueve a la baja del estado en la guía telefónica), también puede ser utilizado para satisfacer escuchando.
5. La máquina subsidiaria clave de asignación, se utiliza para iniciar la máquina subsidiaria pidiendo (pensando que el número ya las importaciones o puede ser utilizado para recibir los telegramas de entrada puede en circunstancias guía telefónica). Pantalla de visualización reunión asigna docena de marcación de animación de dibujos animados de tiempo, si está marcado plano del plomo, es capaz de demostrar "la tarjeta SIM antes del número 1", si ser "2 poder demostrar la tarjeta SIM" antes de marcar subsidiaria de la máquina, está en una número. Estado de la otra parte superior de la pantalla sobre la reunión de la reina pantalla se muestra información de la comunicación por teléfono.

■ **Recibir una lata / repeler a contestar el teléfono**

Necesidad de recibir lata de telegramas de entrada, pida de acuerdo a la comunicación por el teclado del teléfono. Se va a comunicar por teléfono, en conclusión, a pedir de acuerdo a la tonalidad que más.

Se va a negarse a recibir los telegramas pueden entrante, a pedir de acuerdo a la tonalidad que más. Se va a utilizar tintineo de las campanas telegrama entrante silencio, invitar al optar por el silencio.

Llamadas en espera

Se va a recibir llamadas de espera puede, a pedir de acuerdo a la comunicación por teléfono en la comunicación por teléfono actualmente clave. La primera comunicación por teléfono es capaz de ser reservados. Se va a comunicar por teléfono para terminar la actualidad, a pedir de acuerdo a los principales colgados.

Comunicarse por teléfono de ser golpeado por la opción

Advertencia: debido a la posibilidad del altavoz de sonido es muy grande tanto de telefonía móvil no están poniendo en cuando usamos un altavoz por favor, el oído es de otros.

Todos ustedes pueden ser una opción de servicio de red en muchas de su puesta en uso en la comunicación por teléfono. Por favor tenga en marcha y hacer negocios con su empresa de la red consultar acerca de la pertinencia sirve.

Cuando se comunica por teléfono, elija la opción, pero usar la siguiente opción:

Reserva en línea sola línea única comunicación por teléfono, siendo más de comunicarse por teléfono, se comunica el nuevo teléfono, la guía telefónica, centro de información, grabación de sonido, el silencio, el tono multifrecuencia dobles.

■ **Registro de llamadas**

Si de telefonía móvil ya se pone en marcha dentro del alcance del sistema de servicios, que a su vez del sistema de apoyo a esta función también, y puede grabar el teléfono no haber conocido, ya la reunión y ya asignar de inmediato.

Información, invita al menú a elegir si tener que revisar sus comunicarse por teléfono a Comunicarse por teléfono centro Comunicarse por teléfono o a tomar notas de la tarjeta SIM 1 comunica mediante el registro de teléfono / tarjeta SIM 2 se comunica por teléfono a tomar notas de la tarjeta SIM 1 / tarjeta SIM 2 teléfono

posiciones, la tarjeta SIM 1 / 2 de la tarjeta SIM no ha contestado el teléfono, la tarjeta SIM 1 / 2 de la tarjeta SIM ya contesta el teléfono o 2 ya los lotes de tarjeta SIM 1 / teléfono de la tarjeta SIM.

4. Métodos de importación

■ Importe la ley designada símbolo

ABC	La carta de las importaciones de capital Derecho pantalla
abc	Las importaciones en minúscula pantalla Derecho
123	La figura siguiente muestra de entrar
FR/fr.	Multitap, Francia cartas
Th	Multitap tailandesa cartas
ES/es	España multitap cartas
DE/de	Multitap letras alemanas
IT/it	Multitap italiana cartas
RU/ru.	Multitap, Rusia cartas
TR/tr	Multitap turquí cartas
PT/pt	Multitap cartas portugués
ID/id	Multitap, bahasa indonesio cartas
MS/ms.	Multitap Bahasa Melayu cartas
VI/vi.	Multitap cartas idioma vietnamita
AR	Multitap árabe cartas
AR123	Multitap árabe cartas
拼/注	Pinyin importaciones pantalla Derecho

笔/筆	accidente cerebrovascular importaciones simple ley pantalla
-----	---

■ **Asegúrese de cambiar el método de entrar**

Necesita estar seguro de cambiar de método de importación, ejecutable operación disponible siguiente:

1. Elija la opción (si cuando la información de edición), y el método de entrar entonces la opción.5.

Función Del menú principal

Seleccione el menú principal en modo de espera y luego seleccione el menú o submenú.

6. Agenda

Tú mi guardar la información de los contactos, incluyendo nombres y números de teléfono en la agenda, que puede ahorrar hasta 500 entradas. Las entradas apta para almacenamiento de la tarjeta SIM depende del tipo de la tarjeta. Buscar

Búsqueda rápida: introducir las entradas y encontrar el historial de conformidad. Multi operación

Usted puede copiar cualquier persona de contacto en el directorio telefónico en lotes desde el teléfono celular a la tarjeta de memoria o de la memoria del teléfono celular.

Configuración:

Ubicación preferida para el ahorro: la tarjeta SIM o del teléfono celular

7. Centro de Mensaje

■ **mensajes**

Usted puede enviar y recibir corto / mensajes multimedia con el teléfono móvil. Si hay una foto, vídeo, sonido o un archivo adjunto en la información (o hay más de 1224 palabras en Inglés), la información automáticamente se transformará en MMS. Si no, será enviada en SMS. También puede elegir el tipo de mensaje en la opción "editar".

Editar mensaje

Al editar un mensaje (por defecto a un mensaje de texto), escriba "Opciones" y elegir la opción "Insertar" [insertar imagen, audio, vídeo, datos adjuntos, nueva página, etc.] o elegir la opción "mensajes multimedia" de "" tipo de mensaje, y entonces el mensaje se convierte en un mensaje multimedia de forma automática;

Al editar un mensaje multimedia, después de eliminar el contenido no son de texto, escriba "Opciones" y elegir la opción "Mensaje de texto" de "" tipo de mensaje, y entonces el mensaje se convierte en un mensaje de texto.

Bandeja de entrada: Cuando reciba un mensaje, introduzca la bandeja de entrada para leerla.

Eliminar carpeta: para eliminar los mensajes de la Bandeja de entrada, salida, enviados, borrador y todos los mensajes.

Configuración de SMS: Usted puede seleccionar para editar la configuración de SMS ya sea de la tarjeta SIM 1 o 2, si, usted puede editar el número del centro de servicio (que se obtiene del proveedor de servicios).

Nota: Si el tamaño del MMS es de gran tamaño, el teléfono celular puede fallar al enviar o recibir él; consultar con el proveedor de servicios local para obtener detalles sobre el envío de MMS y la recepción de las restricciones.

■ **Chat**

Usted puede charlar con otro número de teléfono con un apodo en el chat de la tarjeta SIM 1 o 2.

■ Servidor de correo de voz

Usted puede dejar un correo de voz y escuchar el correo de voz después de editar el número de nombre de voz y la conexión con el buzón.

Nota: Una vez que el buzón está configurado, es posible que siga pulsando la tecla del "1" para llamar directamente al correo de voz en la interfaz de reserva.

■ Difusión de mensajes

Difusión móvil es un servicio de red proporciona para que usted pueda recibir diferentes tipos de información. Consulte a su proveedor de servicios para más detalles.

8. Centro de llamadas

■ Historial de Llamada

La lista de llamadas de todo tipo, incluidas las pérdidas, los números marcados y las respondidas, o usted puede entrar en las listas por separado de las llamadas perdidas, llamadas hechas y llamadas recibidas para comprobar u operación.

Usted puede seleccionar para ver, borrar, guardar, marcar, marcar en IP, editar, enviar SMS / MMS o añadir en el servidor de seguridad de las listas de todas las llamadas, llamadas perdidas, llamadas hechas y llamadas recibidas.

Duración de las llamadas: Para comprobar el tiempo de la última llamada, el tiempo total de llamadas realizadas, el tiempo total de llamadas atendidas o para restablecer los temporizadores.

Costes de llamadas: Para comprobar el coste de la última llamada y el coste total de las llamadas, que hay que PIN2 de entrada para restablecer el costo y establecer el límite de costo, precio y tasa.

■ Configuración General de Llamada

Identificador de llamadas: Para seleccionar para mostrar su número o no en el teléfono del destinatario. Apoyo a la tarjeta SIM es necesario para ocultar el número, de lo contrario, no se puede hacer una llamada o enviar SMS.

Llamada en espera: Una vez activado, se le notificará por la red en caso de otra llamada entrante cuando está realizando una llamada. Para un uso específico, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio de red. Las siguientes opciones están disponibles:

Desvío de las llamadas: El servicio de red de desvío de llamadas le permite desviar ciertos tipos de llamadas a otro número especificado por usted bajo ciertas condiciones preestablecidas. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios de red para obtener acceso al servicio.

Cambio de línea: para cambiar entre la Línea 1 y Línea 2.

Nota: Si selecciona Línea 2, que depende del operador de red si se puede hacer una llamada o no.

Grupo cerrado de usuarios: Seleccione varios abonados para formar un grupo y restringir la comunicación con el grupo. El servicio requiere el apoyo de la tarjeta SIM.

Mas

Lista negra

Llamar desde un número en las listas negras, será rechazado.

Rellamada automática

Para establecer la remarcaación o no en el caso de una llamada no está conectado. Presione On / Off para activar o apagar la función.

Marcación rápida

La función le permite seguir presionando una tecla numérica para marcación rápida del número de teléfono correspondiente a su programación.

IP de marcación

Una vez que la función se activa, el número actual activado IP se agregó antes de que el número al que está intentando llamar.

Sonido de fondo

Puede configurar el sonido de fondo diferente para las llamadas telefónicas. Durante la llamada, el llamador y el receptor pueden oír el sonido de fondo de los diferentes sitios, como en el autobús, la plataforma de MRT, etc.

Duración de la Llamada

Seleccione para mostrar la duración de la llamada o no en la interfaz.

Recordatorio del tiempo de la llamada.

Para dar un recordatorio de sonido cada minuto durante las llamadas para que usted sepa cuánto tiempo ha durado la llamada.

Corte automático de llamada

Para configurar el auto de finalizar la llamada. Presione On / Off para activar o apagar la función.

9 . Perfil de usuario

Puede personalizar los perfiles y activar cualquier perfil para utilizar una función específica. Usted puede configurar la señal de llamada, llamada modo de símbolo del sistema de conexión a través de, modo de respuesta, etc.

10. Multimedia

■ **Cámara**

En las opciones de la cámara, puede establecer evitar el parpadeo, el aplazamiento de disparo, balance de blancos, calidad fotográfica, tamaño de la fotografía, efectos especiales, perfil, etc. Usted puede entrar en el disco para ver los formatos que soporta el teléfono celular.

■ **Visor de imágenes**

Vea las fotos en la tarjeta de memoria en formatos soportados por el teléfono celular.

■ **Grabadora de vídeo**

En las opciones de la cámara de vídeo, puede ajustar la luminosidad, evitar el parpadeo, el balance de blancos, efectos especiales, perfil, etc. Usted puede seleccionar por defecto y reiniciar los ajustes de fábrica.

■ **Reproductor de vídeo**

Revise los archivos de vídeo en la tarjeta de memoria compatible con el teléfono celular.

■ **Reproductor de audio**

El reproductor de música se utiliza para reproducir archivos de música en formatos admitidos en la lista del jugador actual. Usted puede ver los detalles de los archivos de música y establecer el archivo de música actual como el timbre de llamada entrante. Tienes que conectar el auricular Bluetooth y conectar la salida estéreo del mismo a fin de utilizarlo para disfrutar de la música.

- **Grabadora de sonidos**

Usted puede configurar el formato de grabación, y grabar o reproducir el archivo grabado.

- **FM de tiempo de grabación**

Usted puede configurar la hora de inicio y de finalización, así como el canal de FM para el tiempo de grabación. El registro se guarda automáticamente al finalizar.

11. Fun&Games

12. TV

- **TV Teléfono**

El teléfono proporciona la función de ver la televisión de forma gratuita, se puede disfrutar del placer de ver televisión de forma gratuita en cualquier momento a través de las señales de televisión local inalámbrica.

- **Configuración de TV**

Después de entrar en la configuración de TV, puede realizar las siguientes operaciones:

Stop: Usted puede dejar de ver la televisión. Al abrir el juego de fondo, se puede ver el cese de las opciones

Al reproductor: Introduzca el reproductor de vídeo, se puede reproducir cualquier formato de vídeo compatible con el teléfono.

Juego de fondo: Puede configurar abrir / cerrar el fondo de la TV función de reproducción, cuando se abre el juego de fondo, usted puede ver la televisión en el fondo.

Lista de canales: Se utiliza para guardar los resultados de búsqueda y edición de automóviles.

Mostrar la señal: Usted puede abrir o cerrar el icono de la cantidad de señal, se puede ver la cantidad actual que recibe la señal en la esquina superior izquierda de la interfaz de juego TV teléfono al abrir el icono de la cantidad de la señal; al cerrar la cantidad de señal de la exhibición de iconos, la interfaz de juego de TV por teléfono no mostrará el icono de la cantidad de señal.

País o región: Instalación de la región correspondiente al juego de televisión basada en su ubicación, y requieren la búsqueda de la estación recién después de cambiar la región.

Buscar: Buscar en la estación en la interfaz de reproducción de TV

Silencioso: Se puede configurar para abrir o cerrar el silencio durante la reproducción de TV.

Brillo: Puede configurar el brillo favorito para ver la televisión.

Restaurar por defecto: Seleccione si desea restablecer la configuración de fábrica.

Ayuda: Instrucciones para las operaciones de TV por teléfono.

13. WLAN

Función WLAN compatible, conexión de red está habilitada a través de WLAN WiFi dentro del área de cubierta.

Encender / apagar WLAN: encender y apagar la función de conexión inalámbrica de la red;

Estado actual: consultar la dirección MAC de WLAN;

Red de búsqueda: encontrar la red inalámbrica dentro de los 50 metros sin intervalo, conectarse a la red y enviar / recibir correo electrónico, navegar por Internet a través de la red inalámbrica;

Después de una red inalámbrica se encuentra, entre en "Opciones" y elegir la opción "Conectar"; Si un alfiler se establece para la red inalámbrica, introduzca el PIN y conectar a continuación, si no hay pines, conecte directamente, elegir la opción "Desconectar" para desconectar de la de red inalámbrica, seleccione "Detalles" para ver la dirección, intensidad de la señal y el método de cifrado de la red

inalámbrica, seleccione "Actualizar" para actualizar la lista de redes inalámbricas.

Configuración de Cuenta: elegir la opción "Add" para agregar una red inalámbrica a la lista de redes inalámbricas de forma manual, que hay que modificar la dirección URL, nombre, método de cifrado y la contraseña de la red.

Notas:

1. Para navegar por Internet o correo electrónico de acceso, es necesario seleccionar WLAN de la configuración de la red correspondiente y luego conectarse a la red inalámbrica, por ejemplo, configurar la conexión de red inalámbrica a través de WAP a través de [Preferencias-> Editar-> Elija cualquier tarjeta SIM-> seleccionar WLAN-> Activar];

2. Para conectarse a la red a través de la ópera, es necesario ajustar la ciudad a la región en la que se realizan a través [Preferencias-> Configuración de dispositivo móvil-> Fecha y hora-> Ajuste ciudad] y el tiempo de configurar el sistema a la hora local estándar a través de Configuración [> móvil Preferencias-> Hora y fecha y hora> /] Ajuste de la fecha

14. MSN

MSN es una herramienta de chat desarrollado por Microsoft. Es de uso común en todo el mundo. Usted puede charlar con otros a través de MSN Messenger. Es favorecida por los usuarios debido a su comodidad y la rapidez de la comunicación.

15. Administrador de Archivos

■ teléfono y tarjeta de memoria

Es posible establecer una carpeta de archivos de datos, cambie el nombre de la carpeta, borrar una carpeta, los archivos de la secuencia y el formato de la tarjeta de memoria, etc.

Enviar: para archivos de música, puede enviar a nadie a ser la señal de timbre de llamadas entrantes. Para las imágenes, usted puede enviar a nadie a ser el papel tapiz, protector de pantalla o de encendido / apagado la pantalla. Para diferentes funciones, es posible operar siguiendo las instrucciones en la pantalla.

Cambiar nombre: Cambia el nombre de una carpeta de archivos.

Copiar un archivo: Para copiar cualquier archivo en la tarjeta de memoria.

Mover: para mover cualquier archivo en la tarjeta de memoria.

16. Extra

■ Calculadora

Usted puede usar la calculadora para más, menos, multiplicar y dividir. Presione las teclas del 0-9 para insertar el número y # para insertar el punto decimal. Pulse Aceptar para obtener el Resultado.

■ Convertidor de la unidad / Conversor de divisas

Realiza conversiones de unidades para las unidades de peso y longitud en la conversión de unidades y hacer la conversión de moneda según la tasa de cambio en la conversión del tipo de cambio.

■ Salud

Usted puede ver su índice de salud y los días del período fisiológico femenino.

■ Cronómetro

Seleccione común cronómetro o varios cronómetros para medir el tiempo.

■ E-Books

Con la función, usted puede leer cualquier archivo en formato TXT guardados en la tarjeta de

memoria. Sólo tienes que copiar el archivo en la carpeta de [eBook] en la tarjeta de memoria en el directorio [Administración de archivos], y puesta en marcha la función de libro electrónico. Si el archivo no está en la carpeta, sólo tienes que "abrir el libro electrónico" en las opciones del archivo y el archivo será movido a la carpeta automáticamente.

Nota: según el modo distinto de codificación de las palabras en el interior del E-libro, por favor, estar atentos a cambiar el método de codificación cuando usted lo está leyendo.

- **Notepad**

Facilita la escritura, lectura, edición y otras funciones del documento de texto en formato TXT.

- **Contestadora Automática**

Los soportes de teléfono celular de llamada en mensaje y su función de control remoto.

Usted puede optar por activar o desactivar el contestador automático y establecer el tiempo de retardo de la grabación. Cuando el tiempo de retardo es, la llamada entrante automáticamente entrará en el mensaje de llamada y la grabadora también se activará en consecuencia.

Si se olvida de tomar el teléfono móvil, puede activar el control remoto del contestador automático. Entonces usted puede llamar a su propio teléfono y entrar en la función de contestador automático para escuchar el mensaje de llamada sin leer de acuerdo a la indicación de voz pulsando la tecla de acceso que ha configurado cuando el mensaje de bienvenida casi acabados o en el mensaje de llamada página de grabación.

17. Organizador

- **Calendario / Lista de Tareas**

El calendario que recuerda a las tareas y notas para una reunión determinada o un aniversario. Usted puede ver el calendario por semana o mes. Programación que recuerda a las tareas que se termine en una fecha específica o el tiempo.

- **Alarma**

Ajuste la hora del reloj de alarma, señal de llamada, el modo de llamada, el modo de timbre de alarma y el intervalo entre los anillos de alarma que se repite. En el momento de alarma, un timbre de alarma será dada como por el ajuste.

- **Hora Mundial**

Compruebe el tiempo en diferentes ciudades de todo el mundo en comparación con la hora del sistema en el teléfono celular.

18. Configuración

- **Configuración de pantalla**

Establecer el fondo de pantalla en estado de espera y protector de pantalla, fecha, hora y número de teléfono que aparecen al encender o apagar el teléfono celular y en el interfaz de reserva, la luminosidad de la retroiluminación y el tiempo de respuesta, etc.

Efectos especiales

Puede optar por activar o desactivar el efecto especial del menú de tercer nivel y establecer el efecto dinámico del menú de tercer nivel que quieras.

- **Ajustes del teléfono**

Consulte la configuración de las funciones básicas, incluyendo la ciudad, el tiempo y el formato,

idioma de la pantalla, y un largo etc.

Configuración de doble SIM

Usted puede seleccionar los modos de doble modo de espera y de una sola pasada, en una SIM / SIM 2 en modo de vuelo y.

Doble tarjeta de doble modo de espera y un solo paso: dos tarjetas SIM se inserta, en un caso de las tarjetas está en uso durante una llamada, para todas las llamadas entrantes a la otra tarjeta, la terminal de red del sistema que el número no puede ser vinculado por el momento.

Una tarjeta SIM de tarjeta SIM 2: Cuando el modo está activado, la señal de la otra tarjeta se apaga.

Modo de vuelo: No hay función de comunicación está disponible en modo de vuelo.

Indicador LED

Usted puede abrir o cerrar la función indicador LED.

■ **Otras Configuraciones**

Configuración de Agitar:

Usted puede abrir o cerrar la función de agitar.

■ **Configuración de Seguridad**

Usted puede configurar las funciones en las relaciones con la seguridad de teléfonos celulares [de bloqueo del teléfono: 1122]

■ **Configuración de red**

Usted puede ajustar el modo de red de búsqueda o cambiar el menú de la red preferencial para la tarjeta SIM o una tarjeta de SIM 2. La opción está relacionada con su proveedor de red. Por favor, póngase en contacto con el proveedor de la red.

■ **Restaurar los ajustes de fábrica**

Introduzca la contraseña correcta del teléfono tendrá que cambiar la configuración del teléfono de nuevo a valor del estado de fábrica, el usuario de la función de ser utilizado con precaución. (Contraseña por defecto: 1122).

19. FM

Encienda el radio en FM, y puede pulsar las teclas de dirección de izquierda y derecha para ajustar manualmente el canal. Pulse la tecla de dirección hacia arriba para activar o desactivar el modo de auto-búsqueda. Pulse Aceptar para registrar la emisión de FM. Pulse la tecla de dirección hacia abajo para activar o desactivar la emisión de FM. En las opciones, puede configurar manualmente o automáticamente la búsqueda de canales, la desactivación de los antecedentes en la radiodifusión, así como el formato de grabación de su celular.

20. Bluetooth

Usted puede establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth, usted puede enviar imágenes, vídeos, archivos de música y etc., con la tecnología Bluetooth, y puede establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible, además de establecer la comunicación a través de la conexión compatible Auricular Bluetooth.

21. Email

El usuario puede configurar la cuenta de correo electrónico en el teléfono móvil. Después, usted puede recibir / enviar, revisar, responder, reenviar y administrar el correo electrónico y datos adjuntos

cuando y donde quieras. Este servicio de correo electrónico es muy eficiente, seguro, cómodo y flexible.

22. Java

Es el soporte de aplicaciones Java.

23 . WAP

Usted puede navegar en línea con el navegador WAP, lo que significa que usted puede navegar en línea en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la red de servicio más cercano.

24 . STK

La función es provista por el proveedor de la red. Las opciones del menú dependen de los servicios prestados por la tarjeta SIM. La función no estará disponible en caso de que no es compatible con la tarjeta SIM y el proveedor de la red. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

25 . Servicios de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM puede proporcionar varios servicios adicionales. La función está disponible sólo cuando se admite la tarjeta SIM. El nombre y el contenido de los menús dependen de los servicios que están disponibles.

Para obtener más información, por favor, consulte con el proveedor de servicios de la tarjeta SIM.

26 . PC conexión

■ USB

Utilice el T-Flash insertada en el teléfono móvil como U-Disk. Puede transferir música, videos, juegos y otro PC archivos de formulario a la T-Flash mediante el cable USB. Disfrute en cualquier momento y en cualquier lugar.

■ CÁMARA WEB

1. Accede a la cámara de un teléfono conectado a Internet a través de PC de visuales en el chat
2. En palabras sencillas, cámara de vídeo de la red se utiliza para el chat visual por conseguir la cámara de un teléfono conectado a Internet en la PC.
3. Requisitos de la Red de la videocámara configuraciones de PC:
4. PC ejecuta los sistemas operativos de Windows XP o versiones más recientes ediciones.
5. Tales herramientas como MSN y QQ apoyo visual en el chat están instalados.

Pasos:

1. Presión final para cambiar normalmente el teléfono.
2. Conecte el teléfono móvil con el PC que se ha iniciado a través de cable de datos USB.
3. En USB Configuración, seleccione la opción de "Webcams", y presione la tecla de función izquierda para confirmar. A continuación, la videocámara de red en el teléfono móvil se ha iniciado.
4. Asegúrese de conexión de red sin problemas en la PC.
5. Inicio visuales en el chat con los demás mediante el uso de herramientas como QQ y MSN de apoyo visual en el Chat.

Características:

1. Soporte plug and play.
2. Resolución: 640 × 480 píxeles (VGA).
3. Tasa de Visualización de fotogramas: 30 fotogramas por segundo (CIF), 15 fotogramas por segundo (VGA).
4. La exposición automática.
5. Control automático de más.
6. Modifica el contenido en las opciones de la cámara de red en el PC, como el brillo, contraste, tono, saturación, definición, etc. y el balance de blancos para mejorar el efecto visual.

Nota: la tasa real de restauración en el chat visual depende de la velocidad de Internet, que no sea el teléfono móvil.

■ PUERTO COM

Establecer un módem en el equipo local y construir una red y la interfaz en serie se conecta después de iniciar sesión con la cuenta de "* 99 #".

■ Partridge

Conectar una impresora a través de la interfaz, y usted puede imprimir los textos y documentos en el teléfono celular.

27 . Los accesorios originales

Consulte al distribuidor local para el suministro de accesorios. Ha partir de ahora algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Por favor, mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
2. Sostenga el enchufe y tire hacia fuera en vez de tirar del cable de alimentación cuando se corta el suministro eléctrico.
3. Compruebe regularmente los equipos móviles en el automóvil para ver si están correctamente instalados y si funcionan normalmente.

Sólo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otros tipos de baterías, cargadores y accesorios pueden ser resultado de la violencia de los términos de certificación o de garantía o incluso dar lugar a un peligro.

¿Por qué es necesario para utilizar los accesorios originales?

Batería y el cargador son partes fundamentales de una parte móvil, ya que juegan un papel importante para garantizar el funcionamiento normal del teléfono móvil, así como su seguridad. Se muestra en nuestra investigación los clientes a largo plazo y el servicio posventa que muchos de los teléfonos móviles fallos tienen como origen el uso de accesorios no subvencionables, especialmente de la batería y el cargador no subvencionables.

Riesgos derivados del uso de la batería y el cargador no subvencionables

1. Acortar la vida útil de la batería con tiempos de carga de la batería y descarga un número mucho menor que el de la batería original.
2. Acortar la vida útil del teléfono móvil en gran medida. Tensión inestable afectará el funcionamiento normal del circuito, dando como resultado un daño permanente.
3. Afectan el rendimiento y la fiabilidad de la telefonía móvil, la reducción de la calidad de la voz y ser susceptibles a sistema se ha detenido.
4. Puede resultar en fuego o la explosión y por lo tanto poner en peligro la seguridad personal de los

consumidores.

28 . Acerca de la batería

■ Carga y descarga

Batería recargable se utiliza para el equipo. La batería puede cargarse y descargarse de varios cientos de veces y, finalmente, se desactivará. En caso de que el tiempo de espera y duración de la llamada, obviamente, reducir, por favor, cambie la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas y el cargador aplicables aprobadas para la carga. Si la batería se sustituye y se utiliza por primera vez, o la batería se ha mantenido durante mucho tiempo antes de usar, puede ser necesario conectar el cargador, desconectar y volver a conectar con el fin de cargar la batería.

Cuando el cargador no se utiliza, por favor, desconecte con el equipo y conectarlo a cabo a partir de la toma de corriente.

Si la batería se queda sin electricidad, es posible que tenga que esperar unos minutos hasta que el símbolo de carga se muestra en la pantalla, y entonces usted puede realizar y contestar cualquier llamada.

No use la batería para ningún otro propósito. No utilice un cargador o una batería dañada.

■ Uso y tratamiento de la batería

Evite el corto circuito de la batería, de lo contrario, la batería puede estar dañada y generar calor para causar peligro de incendio;

No ponga la batería a una temperatura alta o un incendio, de lo contrario, podrá explotar;

No intente desmontar la batería;

Detener el uso en caso de daños o envejecimiento evidente de la batería y el cargador;

Retorno de residuos y las baterías usadas al proveedor o en el sitio de recuperación especificado. No tire a la basura en la basura doméstica.

29 . Mantenimiento y servicio

Su equipo es un producto con un diseño exquisito y de proceso. Por favor, use con cuidado. A continuación se presentan algunas sugerencias para que usted pueda utilizar con eficacia el servicio de mantenimiento.

1. Mantenga el equipo seco. El agua de lluvia, humedad, líquidos o de otros contenidos de humedad puede contener materias minerales, que pueden erosionar los cables eléctricos. Si el equipo está mojado, por favor, saque la batería hasta que el equipo esté totalmente seca y después use la batería.
2. No use ni almacene este equipo en lugares con polvo o sucios, de lo contrario, las partes desmontables y los elementos electrónicos pueden ser dañados.
3. No ponga el equipo en lugares sobrecalentado.
4. No mantenga el equipo en menos de lugares refrigerados, de lo contrario, cuando la temperatura se eleva a la humedad normal, se puede generar en el equipo, lo que resulta en daño de la tarjeta de circuitos.
5. Por favor, abra el equipo según las descripciones en el manual. No trate de cualquier otro medio.
6. No tire, golpee ni mueva bruscamente el equipo. Cualquier trato duro de los equipos puede resultar en daño de la placa de circuito interno y su estructura exquisita.
7. No limpie el equipo con químicos ardiente, detergente o lavar fuerte.
8. No pintar cualquier colorante en el equipo. La pintura puede bloquear las sustancias extrañas en

-
- las piezas sueltas y por lo tanto afectar la operación normal.
9. Limpie el objetivo con un paño limpio, seco y suave (como el sensor del lente de la cámara gama, y sensor de luz).
 10. Utilice sólo acertaron o aprobado la antena de la subestación de la dañada. antenas no aprobadas, alteración o accesorios, puede resultar en daño de los equipos y la violencia de las especificaciones pertinentes, sobre equipos radioeléctricos.
 11. Por favor, utilice el cargador en la zona interior.
 12. Realizar copias de seguridad que se deben tener (por ejemplo, el directorio de direcciones y calendario de exposición).
 13. Por favor, apague el equipo y sacar la masa para restaurar el equipo de configuración irregular para mantener el rendimiento óptimo.

Las sugerencias anteriores se aplican también a su equipo, batería, cargador y otros accesorios. En caso de que algún dispositivo no funciona, por favor, llévelo a la agencia más cercana de mantenimiento autorizado para su reparación.

30 . instrucciones de seguridad importantes

Entorno de funcionamiento

El uso e auricular en un punto normal cerca del oído o usado a una distancia de 2,2 cm (alrededor de 7 / 8 pulgadas) del cuerpo, según los requisitos de las especificaciones de la radiación en radiofrecuencias. Si la bolsa móvil, bolsa de la cintura del cinturón o soporte se utiliza para la realización del móvil, asegúrese de que el accesorio no tiene elementos metálicos y la distancia del móvil y el cuerpo se ajusta a los requisitos anteriores.

Con el fin de transmitir el documento de datos o mensajes, es necesario establecer una conexión estable entre el teléfono móvil y la red. Bajo ciertas circunstancias, el móvil podría retrasar la transmisión de los datos o de mensajes hasta que la conexión de red necesaria se establece. Antes de terminar la transmisión, asegúrese de cumplir con las descripciones anteriores sobre los espacios y distancias.

Ciertas partes de la telefonía móvil son magnéticas, y por lo tanto objetos metálicos pueden ser absorbidos. **Por favor, no mantener la tarjeta de crédito u otros medios de almacenamiento magnéticos cerca de los celulares para evitar la pérdida de la información debido a la desmagnetización.**

Equipo médico

Funcionamiento de los equipos de transmisión por radio (incluyendo teléfonos inalámbricos) pueden interferir en el funcionamiento de equipos médicos sin la protección adecuada. Para cualquier duda o en caso de que no está seguro si el equipo médico puede proteger a la energía de RF externa, consulte al médico o al fabricante del equipo médico. Apague el equipo móvil de acuerdo con los requisitos por escrito.

Del automóvil

La señal de RF afectará el sistema electrónico instalado en el automóvil sin los correspondientes dispositivos de protección, tales como el aceite del sistema de llenado electrónico, anti-deslizante electrónico (anti-bloqueo) sistema de frenado, sistema electrónico de control de velocidad y el sistema de cámara de aire. Para obtener más información, consulte el fabricante o distribuidor del automóvil o el equipo conectado.

Sólo el personal profesional se les permite mantener o instalar el equipo en el automóvil. Fallas en las instalaciones o mantenimiento es peligroso y puede resultar en la invalidación de la garantía del equipo. Mantenga la inspección periódica de los equipos inalámbricos en el automóvil para ver si están instalados correctamente o si funciona con normalidad. No almacenar o transportar el equipo y sus partes y accesorios, junto con líquido inflamable, gas o artículos explosivos. En cuanto a los automóviles con cámaras de aire, recuerde que la expansión de la cámara de aire va a generar una presión grande. No instale ningún artículo encima de la cámara de aire o cuando la cámara de aire se propone abordar durante la expansión, incluidos los equipos con cable fijo o móvil. La instalación incorrecta de los equipos a bordo de cableado puede ocasionar daños graves cuando la cámara de aire se expande.

Avión

Está prohibido utilizar el equipo al tomar un avión. Por favor, apague el equipo antes de embarcar. El uso de teléfonos inalámbricos se provocaría un riesgo a la operación del avión al interferir con la red del teléfono móvil. Además, el uso de teléfonos celulares en el avión es ilegal.

En los lugares donde podría ocurrir una explosión

Por favor, apague el equipo donde pueda provocar una explosión, y cumplir con todas las palabras y las instrucciones gráficas. Lugares donde pueda provocar una explosión incluyen los lugares donde se sugiere apagar el motor de auto en condiciones normales. En esos lugares, la chispa puede producir una explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte. Por favor, apague el equipo en las estaciones de servicio, tales como cerca de la bomba de gas en la estación. Por favor, respetar las especificaciones de uso restringido en los equipos de radio en el depósito de combustible (en los combustibles se mantienen y se distribuye), plantas químicas o lugares de realización de voladuras. Los lugares con peligro de explosión siempre (pero no todos), siempre con instrucciones claras, incluso debajo de la cubierta del buque, el transporte químicas o instalaciones de almacenamiento, o lugares donde el aire contiene elementos químicos o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) . Por favor, consulte con el fabricante de automóviles que utilizan gas licuado de petróleo (como propano, butano) para saber si el equipo en este documento se le permite ser utilizado cerca del automóvil.

Llamada de emergencia

Al igual que otros teléfonos móviles, el equipo utiliza la señal de radio, redes inalámbricas y terrestres, y está provisto de funciones programables por el usuario. Por lo tanto, no se garantiza que la llamada se puede poner a través en cualquier circunstancia. Por lo tanto, no se sugiere que depender de cualquier equipo móvil para las llamadas importantes, tales como el tratamiento médico y de primeros auxilios.

Hacer llamadas de teléfono de emergencia:

Encienda el equipo y en primer lugar, comprobar si la señal es lo suficientemente fuerte. En algunas redes, puede ser necesario insertar la tarjeta SIM válida en el equipo correcto.

Si es necesario, pulse la tecla de terminar varias veces.